# Béton Ciré - Masters Béton Ciré

## MODE D'EMPLOI

| *Les produits nécessaires sont:* | *Pour votre réalisation, vous avez besoin de:* |
|---|---|
| Un primaire d'adhérence ***Masters Prim*** ou ***Masters Prim +***<br>Un seau de charges spéciales ***Masters Béton Ciré***<br>Un flacon ou jerrican de résine ***Masters Béton Ciré***<br>Le bouches pores ***Masters Protection***<br>Le vernis de finition ***Masters Vernis Ecodur***<br>Eventuellement, ***Masters Lustrant*** pour l'entretien | un seau pour faire le mélange<br>un mélangeur ou malaxeur adapté sur perceuse<br>un platoir ou lisseuse inox<br>un verre doseur<br>une balance<br>un spalter (pinceau large)<br>ou rouleau laqueur |

***Préparation du support***

Le support doit être propre, sain et plan. Les surfaces irrégulières présentant des aspérités trop importantes seront redressées au préalable. Eliminer toute trace de poussière, de partie non adhérente ainsi que toute substance pouvant nuire à l'adhérence (peinture, huile, graisse, fluorescence, colle, vernis etc...).
Appliquer à l'aide d'un pinceau ou rouleau le primaire d'adhérence ***Masters Prim Plus***. Dans le cas d'un support très poreux, utiliser ***Masters Prim*** ou diluer le ***Masters Prim Plus*** à 50% avec de l'eau. Laisser sécher avant application de ***Masters Béton Ciré***.

***Mise en œuvre***

***Votre produit vient de voyager: avant toute chose, vous devez répartir les charges contenues dans le seau. Laissez votre seau fermé, couchez le et faites lui faire un tour complet sur le sol. Ensuite ouvrez le et brassez l'ensemble à l'aide du malaxeur.***

Munissez vous du verre doseur et de la balance et préparez la quantité de mortier nécessaire à la réalisation d'une seule couche (ex: 3kg de charges (seau) et 700ml de résine). Mélanger mécaniquement à vitesse lente ***Masters Béton Ciré*** jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Commencer à appliquer le mélange en couche fine avec la lisseuse sans chercher à déposer trop de matière. Appliquer régulièrement sur l'ensemble de la surface à traiter sans interruption. Laisser sécher cette première couche pendant 4 à 6h00.
Appliquer la deuxième couche selon la même méthode. Appuyez sur votre lisseuse afin de faire pénétrer la matière dans la première couche de façon à affiner le grain. Au cours de l'application, surveillez le séchage des parties déjà réalisées. Lorsque la matière est sèche au toucher sur les parties déjà traitées, vous pouvez revenir avec votre lisseuse (bien propre et sèche) afin de créer des effets en ferrant la matière. Le ferrage consiste, à l'aide de votre lisseuse inox, à bruler la matière en repassant énergiquement et à plusieurs reprises sur les parties en cours de séchage. Une fois la deuxième couche terminée, laisser sécher au moins 48h00.

***Finition***

Après séchage, poncer le résultat obtenu, à la main ou à l'aide d'une ponceuse électrique excentrique, avec un grain de 80 à 120. Aspirer et nettoyer.
Une fois la surface propre, vous pouvez appliquer le bouche pores imperméabilisant ***Masters Protection*** à l'aide d'un spalter ou du rouleau laqueur.
Après 5h00 de séchage, appliquer un vernis de la gamme ***Masters Vernis*** (adapté à nature de votre réalisation) à l'aide du rouleau laqueur et renouveler une deuxième couche après 5 heures de séchage.

***Conseils et astuces:***

- Si votre support présente trop d'aspérités, comblez les à l'aide d'un enduit de rebouchage
- A la première couche de ***Masters Béton Ciré,*** ne cherchez pas à lisser le produit.
- Pour les angles, déposez de la matière des deux cotés, laissez le produit « tirer » et lisser à l'aide d'une éponge.
- Vous pouvez également obtenir des effets au ponçage en insistant légèrement à certains endroits
- Sur un ancien carrelage, une couche supplémentaire est nécessaire afin de combler les joints

CRÉATION SUD
Bétons Décoratifs

505 Rue Victor Baltard
ZI Les Milles
13852 AIX EN PROVENCE Cedex 3
**Tel: 04 42 29 36 63**
**www.creation-sud.fr**